





Version mit SML-Protokoll

Version 2.0.0





Alpha-Omega Technology GmbH & Co. KG Aschengasse 3 37308 Schimberg / Deutschland **Tel:** +49 36082 84789-8 **Fax:** +49 36082 84789-9

Web: www.iot-shop.de Mail: info@iot-shop.de



IR-Head Stromzähler

Inhaltsverzeichnis

Spezifikationen	3
Inbetriebnahme	4
Verfügbare Protokolle	5
Batterie	6
LED Blink-Codes	6
Payloadbeschreibung	7
- Device Default Settings	7
- Startup Diagramm - Payload Structure (Version 01)	8 9
Installation -	20
Installation - BELEMENTIOT	23
Installation - DATACAKE	26
Umwelt- und Sicherheitshinweise	28
Copyright	28

Garantie

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate, bei Fragen dazu oder anderweitigen Support zum KLAX kontaktieren Sie uns unter:

Alpha-Omega Technology GmbH & Co. KG; Aschengasse 3; 37308 Schimberg / Deutschland Tel.: +49 36082 84789-8 oder E-Mail: info@iot-shop.de



Spezifikationen

Highlights

- Kompakt und einfach zu montieren
- LoRaWAN® Class A
- IR-Schnittstelle
- Lithium-Batterie (wechselbar)
- Freie Wahl der Intervalle
- Plugn´n & Play Lösung mit den IoT-Plattformen

SELEMENTIOT + DATACAKE

- Getestet mit weiteren LoRaWAN Netzwerkservern
- Erhältlich als Bundle mit dem Gateway von



Mechanik

- Gehäuse: ABS
- Magnetische Befestigung
- Abmessungen (L x B x H) 96 x 35 x 40mm

Schnittstellen / Sensoren

- IR-Schnittstelle
 Protokoll IEC 62056-21 B & C
 Protokoll SML 1.04
 Protokoll Logarex
 Protokoll modbus RTU (seperate Firmware)
- LoRaWAN V1.0.x
- Optisches Feedback

Umgebung

- Schutzklasse IP20
- Betriebstemperatur 0°C bis +60°C
- Lagertemperatur -40°C bis 85°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 95% (nicht kondensierend)

Spannungsversorgung

• 1 x AA Batterie Lithium 3 Volt

Norm & Sicherheit

• EN 62368-1



Neodym-N für Befesti	√agnet ∝ auna	
für Befesti	gung	
		~~ <u>~</u> ~

Inbetriebnahme

Verwendungszweck

Der KLAX ist ein Sensor zur Anbringung auf der Infarot-Schnittstelle von modernen, elektronischen Stromzählern und überträgt deren Werte per LoRaWAN. Sein Gehäuse besteht aus schlagfesten, UV-beständigen ABS-Kunststoff, in das eine Elektronikplatine integriert ist. Dieses Gehäuse lässt sich an der Rückseite ohne Werkzeug öffnen und die Batterie kann gewechselt werden. Auf der Platine befindet sich eine LED, welche die verschiedenen Betriebszustände signalisiert (LED-Blinksignale Seite 6). An der Vorderseite um den Sensorkopf befindet sich ein Neodym-Magnet mit dem der KLAX an die optische Schnittstelle des Stromzählers geheftet wird.

Die Liste mit den bereits erfolgreich getesteten Stromzählern finden Sie unter: <u>https://iot-shop.de/produkt/klax</u>

Auf der Rückseite hat der KLAX einen Aufkleber mit der LoRaWAN DevEUI, der Seriennummer und einem QR-Code für die DevEUI. Die Dokumentation für die Programmierungshinweise finden Sie in diesem Dokument ab Seite 7.





Protokolle

Den KLAX gibt es mit dem SML-Protokoll und dem Modbus-Protokoll, beide gleichzeitig können NICHT genutzt werden. Der KLAX mit dem SML-Protokoll ist die Standardversion. Bei Interesse an dem KLAX mit Modbus Protokoll oder Fragen dazu wenden Sie sich bitte an unseren Support.

SML-Protokoll



Mit dem Protokoll Smart Message Language - kurz SML - kann der KLAX über die optische Schnittstelle sehr vieler intelligenter Messsysteme, wie bei Stromzählern, die Messwerte auslesen und zur Verfügung stellen. Die Standardausführung hat die Firmware für das SML-Protokoll.

Modbus-Protokoll

Das Modbus-Protokoll spricht insbesondere Messgeräte der Sparte Gas an. Durch zusätzliche Messwerte wie Gastemperatur und Gasdruck können so mit den zusätzlichen Daten Anlagen effizient überwacht werden.



Eine Liste mit den aktuell getesteten Zählern (Liste wird kontinuierlich ergänzt) finden Sie unter: https://iot-shop.de/produkt/klax



Batterie

Geschätze Lebensdauer der Batterie in Jahren

Die Batterielaufzeit einer Lithum AA-Batterie mit 1.500 mAh bei 25 Grad Betriebstemperatur, unbestätigten Nachrichten, 40 Byte Nutzlast und einem Spreizfaktor 9 = 30.000 Pakete (1 Paket enthält 4 Messzeitpunkte) mit 15min Intervall, entspricht ca. 3 1/2 Jahren Batterielaufzeit (Bei längeren Intervall-Zeiträumen ist eine Batterielaufzeit von mehr als 10 Jahren möglich). Die Werte wurden errechnet. Die Selbstentladung und die Lebensdauer der Batterie können zu Abweichungen führen.

Batteriewechsel

Der KLAX benötigt eine AA-Lithium Batterie mit einer Nennspannung von **3 Volt**.

Der KLAX ist **nicht kompatibel** mit **1,5 V AA Standardbatterien** und wird mit diesen nicht funktionieren.



LED Blink-Codes



Blink-Code	Bedeutung
1 x ls	Initialisierung abgeschlossen
500ms (blinkend)	Startup Test läuft
1 x 2s	Startup Testergebnis IR & LoRa <mark>OK</mark>
2 x 200ms	Startup Testergebnis IR <mark>OK</mark> , LoRa <mark>Fehler</mark>
3 x 200ms	Startup Testergebnis IR <mark>Fehler</mark> , LoRa OK
4 x 200ms	Startup Testergebnis IR & LoRa <mark>Fehler</mark>

Wenn der Startup-Test fehlschlägt, wird der Blink-Code 30 Sekunden lang alle 3 Sekunden wiederholt, bevor der Startup-Test wiederholt wird. Dies wird maximal 5-mal wiederholt bevor sich der Sensor ausschaltet. Um den Sensor anschließend neu zu starten muss die Batterie für mindestens 2 Minuten entfernt werden.



Payloadbeschreibung - Device Default Settings

Standardmäßig ist das Gerät für die Verwendung in öffentlichen Netzwerken mit eingeschalteter ADR (Adaptive Data Rate) konfiguriert. Die Standard-RX2-Window-Datenrate des Geräts ist SF12 (DR0).

Hinweis: Beim Hinzufügen eines Geräts zu einem Netzwerk muss die RX2-Window-Datenrate mit den Einstellungen des Netzwerks übereinstimmen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Folgende Geräte- und Filterparameter sind standardmäßig eingestellt:

Messintervall = alle 15 Minuten — Sendeintervall = 4x Messintervall = 60 Minuten Register Filter 1 -> 1.8.0 Register Filter 2 -> 2.8.0 Register Filter 3 -> OFF Register Filter 4 -> OFF

Wenn ein HW-Reset (Batterie entnommen und damit Stromkreis unterbrochen) stattgefunden hat, startet das Gerät im INIT-Modus indem es einen INFO-Uplink sendet. Anschließend folgt eine CONFIG Meldung und falls die Filterregister gesetzt sind, ein REG Set-Uplink (weitere Informationen dazu in der Payload Structure). Danach wechselt das Gerät in den RUN-Modus, dass heißt das IR-Messintervall beginnt zu arbeiten (zur Bestätigung wird ein spezieller APP-Uplink gesendet) und das Gerät sendet alle 4 Messzyklen einen APP-Uplink.

Payloadbeschreibung - Startup Diagram



SML KLAX

Der KLAX mit SML Schnittstelle unterstützt Uplinks und Downlinks in den folgenden Ports.

- PORT 3: APP Uplink/Downlink
- PORT 100: CONFIG Uplink/Downlink
- PORT 101: INFO Uplink/Downlink
- PORT 103: REG-SEARCH Uplink/Downlink
- PORT 104: REG SET Uplink/Downlink

Alle Uplinks enthalten den exakt gleichen Header (siehe die ersten beiden Bytes in orange in den Definitionen unten)

Uplink Port 3 APP

Byte Nr	Function	Remarks
0	Payload Version / Device Type	Bits 7-2 -> Payload Version Bits 1-0 -> Device Type • 0 -> SML Klax • 1 -> MODBUS Klax
1	Status	Bit0-2 -> Battery Stand (From 0 to 5 in 20% Steps) Bit3-5 -> Reading Mode • 0 for SML • 1 for IEC 62056-21 normal mode B/C • 2 for IEC 62056-21 battery mode B/C • 3 for Logarex • 4 for eBZ • 5 for Tritschler VC3 Bit6 -> Registers configured (1 TRUE, 0 FALSE) Bit7 -> CONNECTION TEST (1 TRUE, 0 FALSE)
2	Message INDEX	UINT8
3	Message X/Y	4 MSBs-> Message Number4 LSBs-> Total Messages
4	Payload ID	UINT8, see chapters 4.1.1 for more details
5 - X	Payload DATA	See chapters 4.1.1 for more details
X+1 -Y	Payload ID	UINT8, see chapters 4.1.1 for more details
Y+1 - Z	Payload DATA	See chapters 4.1.1 for more details

usw.

Payload ID	Function	Structure	Size in Bytes w/ID
01	Register Filtering ID (enough place for 1 register, sent four times if 4 registers set)	- 1 Byte: REGISTER MASK (which register is being sent, register unit) Bit 0 -> FILTER POSITION ACTIVE Bits 1-2 -> FILTER POSITION SELECTOR 00 -> REGISTER FILTER 1 01 -> REGISTER FILTER 2 10 -> REGISTER FILTER 3 11 -> REGISTER FILTER 4 Bits 4-7 -> FILTER POSITION UNIT DEFINED UNITS: * 0 -> NDEF * 1 -> Wh * 2 -> W * 3 -> V * 4 -> A * 5 -> Hz * 6 -> varh * 7 -> var * 8 -> VA - 1 Byte: REGISTER DATA VALID Bit 0 -> CONTEN NOW - 1*MEAS INT VALID Bit 1 -> CONTEN NOW - 1*MEAS INT VALID Bit 2 -> CONTEN NOW - 2*MEAS INT VALID Bit 3 -> CONTEN NOW - 3*MEAS INT VALID Bit 3 -> CONTEN NOW - 3*MEAS INT VALID - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 1* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL - 4 Bytes: REGISTER FILTER - CONTENT NOW - 2* MEAS INTERVAL	19
02	Registers NOW	-1 Byte: REGISTER MASK Bit 0: REGISTER FILTER 1 SET Bit 1: REGISTER FILTER 2 SET Bit 2: REGISTER FILTER 3 SET Bit 3: REGISTER FILTER 4 SET Bit 4: REGISTER FILTER 1 VALID Bit 5: REGISTER FILTER 2 VALID Bit 6: REGISTER FILTER 3 VALID Bit 7: REGISTER FILTER 4 VALID - 1 Byte: REGISTER UNITS (FILTERS 1 & 2) 4 LSBs -> UNIT FOR REGISTER FILTER 1 4 MSBs -> UNIT FOR REGISTER FILTER 2	20

Payload ID	Function	Structure	Size in Bytes w/ID
		DEFINED UNITS: * 0 -> NDEF * 1 -> Wh * 2 -> W * 3 -> V * 4 -> A * 5 -> Hz * 6 -> varh * 7 -> var * 8 -> VAh * 9 -> VA - 1 Byte: REGISTER UNITS (FILTERS 3 & 4) 4 LSBS -> UNIT FOR REGISTER FILTER 3 4 MSBS -> UNIT FOR REGISTER FILTER 4 DEFINED UNITS: * 0 -> NDEF * 1 -> Wh * 2 -> W * 3 -> V * 4 -> A * 5 -> Hz * 6 -> varh * 7 -> var * 8 -> VAh * 9 -> VA - 4 Bytes: REGISTER FILTER 1 - CONTENT NOW - 4 Bytes: REGISTER FILTER 2 - CONTENT NOW - 4 Bytes: REGISTER FILTER 3 - CONTENT NOW - 4 Bytes: REGISTER FILTER 4 - CONTENT NOW *ALL ZEROS IF INVALID READ OR NOT USED, FLOAT MSB FIRST*	
03	Server ID	-10 Bytes: Server ID MSB First, Byte wise Server ID (SML): AA-BB-CC-DD-EE-FF-00-11-22-11	11
08	Device ID	- 4 Bytes: Device ID MSB First, UINT32 Device ID (IEC-62056-21, Loga- rex, eBZ, VC3): 34562123	5

Examples

UPLINK IDs 03 & 01 (4 Registers filters set, SF9 or faster, RAW):

0445BD11030A014C475A00028131F701110F46A4100046A4100046A4100046A41000 01130F46A4100046A4100046A4100046A4100001150F46A4100046A4100046A4100046A41000 01170F46A4100046A4100046A4100046A41000

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax

45: Status -> Connection Test **FALSE**, Registers configured **TRUE**, **SML Mode**, Battery **100% BD11**: Message Index 189, Message 1 from 1

030A014C475A00028131F7: Payload ID 03 [Server ID] -> 0A 01 4C 47 5A 00 02 81 31 F7 01110F46A4100046A4100046A410000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 1, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000

01130F46A4100046A4100046A41000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 2, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000, 21000

01150F46A4100046A4100046A41000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 3, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000

01170F46A4100046A4100046A41000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 4, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000

UPLINK IDs 03 & 01 (4 Registers filters set, SF10 or slower, RAW):

Message 1 from 3 ->

0445BE13030A014C475A00028131F701110F46A4100046A4100046A4100046A41000

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax

45: Status -> Connection Test **FALSE**, Registers configured **TRUE**, **SML Mode**, Battery **100% BE13**: Message Index 190, Message 1 from 3

030A014C475A00028131F7: Payload ID 03 [Server ID] -> 0A 01 4C 47 5A 00 02 81 31 F7 01110F46A4100046A4100046A410000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 1, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000

Message 2 from 3 ->

0445BE2301130F46A4100046A4100046A4100046A4100001150F46A4100046A4100046A41000 46A41000

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax

45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100% BE23: Message Index 190, Message 2 from 3

01130F46A4100046A4100046A41000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 2, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000, 21000

01150F46A4100046A4100046A41000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 3, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000

Message 3 from 3 ->

0445BE3301170F46A4100046A4100046A4100046A41000

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax
45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100%
BE33: Message Index 190, Message 3 from 3

01170F46A4100046A4100046A4100046A41000: Payload ID 01 [Register Filtering ID] REGISTER MASK: Filter Position Selector -> Register Filter 4, ACTIVE / Filter Position Unit -> Wh REGISTER DATA VALID: All positions TRUE / REGISTER FILTER VALUES: 21000, 21000, 21000, 21000, 21000

UPLINK IDs 03 & 02 (4 Registers filters set, RAW): 04C5AC11030A014C475A00028131F702FF111146A4100046A4100046A4100046A41000 04: Payload Version 01, Device Type SML Klax C5: Status -> Connection Test TRUE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100% AC11: Message Index 172, Message 1 from 1 030A014C475A00028131F7: Payload ID 03 [Server ID] -> 0A 01 4C 47 5A 00 02 81 31 F7 02FF111146A4100046A4100046A4100046A41000: Payload ID 02 [Registers NOW] Filters set-> Register Filters 1, 2, 3, 4. Filters valid -> Register Filters 1, 2, 3, 4 Register Unit Register Filter 1 -> Wh / Register Unit Register Filter 2 -> Wh Register Unit Register Filter 3 -> Wh / Register Unit Register Filter 4 -> Wh Content Register Filter 1 -> 21000 / Content Register Filter 2 -> 21000 Content Register Filter 3 -> 21000 / Content Register Filter 4 -> 21000

Downlink Port 3 APP

Payload ID	Function	Remarks
0	CONNECTION TEST	VALUE MUST BE TRUE -> an value != 0x00

Note that changes in the settings will not take effect until the next uplink (due to Class A, RX only after TX).

IMPORTANT: A CONNECTION TEST message sends Payload IDs 02+03 (Registers NOW + Server ID, see chapter 4.1.1)

Example

Connection Test (RAW): 01 01: Do Connection Test TRUE

Uplink Port 100 CONFIG

Byte Nr	Function	Remarks
0	Payload Version / Device Type	 Bits 7-2 -> Payload Version Bits 1-0 -> Device Type 0 -> SML Klax 1 -> MODBUS Klax
1	Status	 Bit0-2 -> Battery Stand (From 0 to 5 in 20% Steps) Bit3-5 -> Reading Mode 0 for SML 1 for IEC 62056-21 normal mode B/C 2 for IEC 62056-21 battery mode B/C 3 for Logarex 4 for eBZ 5 for Tritschler VC3 Bit6 -> Registers configured (1 TRUE, 0 FALSE) Bit7 -> CONNECTION TEST (1 TRUE, 0 FALSE)
2-3	CONFIG MEAS INTERVAL	Time in minutes (max. 50000, UINT16, MSB First)

Example

MEAS INTERVAL (RAW): 0445000F

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax
45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100%
000F: Actual Meas interval set to 15 minutes

Downlink Port 100 CONFIG

Byte Nr	Function	Remarks
0-1	CONFIG MEAS INTERVAL	Time in minutes (max. 50000, UINT16, MSB First)

Note that changes in the settings will not take effect until the next uplink (due to Class A, RX only after TX).

Examples

CONFIG MEAS INTERVAL (RAW): 000F 000F: Meas interval set to 15 minutes

CONFIG MEAS INTERVAL (RAW): 000A 000A: Meas interval set to 10 minutes

Uplink Port 101 INFO

Byte Nr	Function	Remarks
0	Payload Version / Device Type	 Bits 7-2 -> Payload Version Bits 1-0 -> Device Type 0 -> SML Klax 1 -> MODBUS Klax
1	Status	 Bit0-2 -> Battery Stand (From 0 to 5 in 20% Steps) Bit3-5 -> Reading Mode 0 for SML 1 for IEC 62056-21 normal mode B/C 2 for IEC 62056-21 battery mode B/C 3 for Logarex 4 for eBZ 5 for Tritschler VC3 Bit6 -> Registers configured (1 TRUE, 0 FALSE) Bit7 -> CONNECTION TEST (1 TRUE, 0 FALSE)
2	APP Main Version	UINT8
3	APP Minor Version	UINT8

Example

Device INFO (RAW): 04450103

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax
45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100%
01: APP Main Version 01
03: APP Minor Version 03

Downlink Port 101 INFO

Byte Nr	Function	Remarks
0	GET DEVICE INFO	VALUE MUST BE TRUE -> any value != 0x00

Note that changes in the settings will not take effect until the next uplink (due to Class A, RX only after TX).

Examples

Get Device INFO (RAW): 01 01: Get Device INFO TRUE

Uplink Port 103 REGISTER SEARCH

Byte Nr	Function	Remarks
0	Payload Version / Device Type	 Bits 7-2 -> Payload Version Bits 1-0 -> Device Type 0 -> SML Klax 1 -> MODBUS Klax
1	Status	 Bit0-2 -> Battery Stand (From 0 to 5 in 20% Steps) Bit3-5 -> Reading Mode 0 for SML 1 for IEC 62056-21 normal mode B/C 2 for IEC 62056-21 battery mode B/C 3 for Logarex 4 for eBZ 5 for Tritschler VC3 Bit6 -> Registers configured (1 TRUE, 0 FALSE) Bit7 -> CONNECTION TEST (1 TRUE, 0 FALSE)
2	MESSAGE INDEX	UINT8
3	MESSAGE X/Y	4 MSBs -> Message Number 4 LSBs -> Total Messages
4-6	Register 1	Example -> If Register A -> 1.8.0 BYTE 4 -> 1 (UINT8 value, max 255) BYTE 5 -> 8 (UINT8 value, max 255) BYTE 6 -> 0 (UINT8 value, max 255) When last element is 0, both 1.8.0 and 1.8 are searched
7-9	Register 2	Example -> If Register B -> 2.8.0 BYTE 7 -> 2 (UINT8 value, max 255) BYTE 8 -> 8 (UINT8 value, max 255) BYTE 9 -> 0 (UINT8 value, max 255) When last element is 0, both 2.8.0 and 2.8 are searched
X-Z	Register X	Example -> If Register C -> 16.1 BYTE X -> 16 (UINT8 value, max 255) BYTE Y -> 1 (UINT8 value, max 255) BYTE Z -> 0 (UINT8 value, max 255) When last element is 0, both 16.1.0 and 16.1 are searched

(usw.)

Example

Found Registers (RAW): 0445C011010800010802

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax 45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100% C011: Message Index 192, Message 1 from 1 010800: Register 1.8.0 found 010802: Register 1.8.2 found

Downlink Port 103 REGISTER SEARCH

Byte Nr	Function	Remarks
0	SEARCH REGISTERS	VALUE MUST BE TRUE -> any value != 0x00

Note that changes in the settings will not take effect until the next uplink (due to Class A, RX only after TX).

Examples

Search Registers (RAW): 01 01: Start Register Search TRUE

Uplink Port 104 REGISTER SET

Byte Nr	Function	Remarks
0	Payload Version / Device Type	 Bits 7-2 -> Payload Version Bits 1-0 -> Device Type 0 -> SML Klax 1 -> MODBUS Klax
1	Status	 Bit0-2 -> Battery Stand (From 0 to 5 in 20% Steps) Bit3-5 -> Reading Mode 0 for SML 1 for IEC 62056-21 normal mode B/C 2 for IEC 62056-21 battery mode B/C 3 for Logarex 4 for eBZ 5 for Tritschler VC3 Bit6 -> Registers configured (1 TRUE, 0 FALSE) Bit7 -> CONNECTION TEST (1 TRUE, 0 FALSE)
2	ACTIVE FILTERS	Bit0-> REGISTER FILTER 1 SET (1 TRUE, 0 FALSE)Bit1-> REGISTER FILTER 2 SET (1 TRUE, 0 FALSE)Bit2-> REGISTER FILTER 3 SET (1 TRUE, 0 FALSE)Bit3-> REGISTER FILTER 4 SET (1 TRUE, 0 FALSE)
3-5	REGISTER FILTER 1	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH
6-8	REGISTER FILTER 2	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH
9-11	REGISTER FILTER 3	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH
12-14	REGISTER FILTER 4	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH

Example

Set all 4 Register filters (RAW): 04450F010800020800011D00021D00

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax
45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100%
0F: All 4 Register filters set
010800: Register Filter 1 -> 1.8.0
020800: Register Filter 2 -> 2.8.0
011D00: Register Filter 3 -> 1.29.0
021D00: Register Filter 4 -> 2.29.0

04: Payload Version 01, Device Type SML Klax
45: Status -> Connection Test FALSE, Registers configured TRUE, SML Mode, Battery 100%
03: Register filters 1 & 2 set
010800: Register Filter 1 -> 1.8.0

020800: Register Filter 2 -> 2.8.0

000000: Register Filter 3 -> NOT SET

000000: Register Filter 4 -> NOT SET

Downlink Port 104 REGISTER SET

Byte Nr	Function	Remarks
0	ACTIVE FILTERS	Bit0-> REGISTER FILTER 1 SET (1 TRUE, 0 FALSE)Bit1-> REGISTER FILTER 2 SET (1 TRUE, 0 FALSE)Bit2-> REGISTER FILTER 3 SET (1 TRUE, 0 FALSE)Bit3-> REGISTER FILTER 4 SET (1 TRUE, 0 FALSE)
1-3	REGISTER FILTER 1	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH IMPORTANT -> Filter must always be filled from 1 to 4!
4-6	REGISTER FILTER 2	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH IMPORTANT -> Filter must always be filled from 1 to 4!
7-9	REGISTER FILTER 3	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH IMPORTANT -> Filter must always be filled from 1 to 4!
10-12	REGISTER FILTER 4	For formatting info, see Uplink Port 103 REGISTER SEARCH IMPORTANT -> Filter must always be filled from 1 to 4!

Note that changes in the settings will not take effect until the next uplink (due to Class A, RX only after TX).

Example

Set all 4 Register filters (RAW): 0F010800020800011D00021D00

 OF: All 4 Register filters set

 010800: Register Filter 1
 -> 1.8.0

 020800: Register Filter 2
 -> 2.8.0

 011D00: Register Filter 3
 -> 1.29.0

 021D00: Register Filter 4
 -> 2.29.0

03: Register filters 1 & 2 set 010800: Register Filter 1 -> 1.8.0 020800: Register Filter 2 -> 2.8.0 000000: Register Filter 3 -> NOT SET 000000: Register Filter 4 -> NOT SET https://www.thethingsnetwork.org/



Sie finden die Onboarding Anleitung für das im KLAX Bundle enthaltene The Things Indoor Gateway unter: https://iot-shop.de/klax-bundle-onboarding

Add Application (1

Falls Sie noch keinen TTN - Account haben können Sie sich kostenlos registrieren unter: https://account.thethingsnetwork.org/register



Unter dem Menüpunkt Console finden Sie die Möglichkeit Applications oder Gateways zu bearbeiten. Unter Application gehen Sie zu >>add application<<, dort entsprechend die Eingaben machen. Die Applications ID ohne Leerzeichen eingeben.

Mit >>add application<< die Eingaben bestätigen, anschließend im zweiten Block und im Block Devices rechts oben auf

>>register device<< gehen.



Register Device

Eine Device ID eingeben und anschließend die DevEUI eingeben, diese finden Sie als QR-Code und ausgeschrieben im Klartext auf der Verpackung, sowie im Karton ausgedruckt zusammen mit dem App Key. Den App Key geben Sie ebenfall ein und auf >>register<< klicken.

Device Overview

Auf der Device Overview Seite ist oben links in der Navigation Ihre Application ID hinterlegt, über diese kommen Sie zur Overview und den Reiter mit Payload Formats.



application-id-name > Application > device-id-name





Auf unseren Github Account unter: https://github.com/Alpha-Omega-Technology/ttn-klax

Finden Sie in der Anwendung eine Datei namens decoder.js. Diese öffnen Sie mit einem Texteditor. Den enthaltenen Code kopieren und in das Textfeld mit decoder aktiviert (Schrift blau hinterlegt) einfügen, desweiteren Payload Format Custom ausgewählen.

Anschließend wird über den Button >> save payload functions << gespeichert.



https://www.thethingsnetwork.org/



5 Batterie einlegen

Die Erhöhung unten am KLAX leicht eindrücken und nach unten schieben zum öffnen und anschließend die beigefügte Batterie einlegen.

Bitte **keine** handelsübliche Batterie mit 1,5V nutzen, der Sensor könnte davon kaputt gehen.



6 KLAX aufsetzten

9

000000 kWh



	Blink-Code	Bedeutung
1	l x ls	Initialisierung abgeschlossen
Ľ	500ms (blinkend)	Startup Test läuft
1	l x 2s	Startup Testergebnis IR & LoRa <mark>OK</mark>
4	2 x 200ms	Startup Testergebnis IR OK , LoRa <mark>Fehler</mark>
	3 x 200ms	Startup Testergebnis IR <mark>Fehler</mark> , LoRa OK
4	4 x 200ms	Startup Testergebnis IR & LoRa <mark>Fehler</mark>

Die LED fängt an rot zu blinken. Wenn der Startup-Test fehlschlägt, wird der Blink-Code für 30 Sekunden alle 3 Sekunden wiederholt, anschließend wird der Startup-Test wiederholt. Dies wird maximal 5-mal wiederholt bevor sich der Sensor ausschaltet. Um den Sensor anschließend neu zu starten muss die Batterie für mindestens 2 Minuten entfernt werden.

Nach erfolgreichem Test (1 x 2s blinken) können Sie den Deckel aufsetzen.



https://www.thethingsnetwork.org/



7 Payload

Im The Things Network Backend auf den Button mit >>Data<< klicken.

Dort sollten jetzt die ersten Datenpakete ankommen, die Datenpakete mit Port 3 sind die Datenpakete, die den Stromverbrauch anzeigen. Der angezeigte Code ist der Payload mit den verschlüsselten Inhalten, unter Fields sind dann die Daten wie der Batteriestand ("batteryPerc"), der Stromzählertyp ("meterType") und die Verbrauchsdaten ("values") zu finden. In der Standardkonfiguration werden alle 15 min die Werte ausgelesen und nach 4 Intervallen übertragen. Die ersten Werte stehen dementsprechend nach etwa einer Stunde zu Verfügung.

8 Abschluss der Installation

Herzlichen Glückwunsch, der KLAX ist nun einsatzbereit.

Unter: <u>https://www.thethingsnetwork.org/docs/</u> finden Sie Dokumentationen und Anregungen wie Sie beispielsweise Applikationen integrieren oder weitere Sensoren in ihr Netzwerk integrieren.

Sollten Sie noch Fragen zur Installation des KLAX haben, können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Alpha-Omega Technology GmbH & Co. KG Aschengasse 3 37308 Schimberg

E-Mail für Supportanfragen: info@iot-shop.de

Payload 05 CA 11 00 05 03
Eister
Fields
<pre>"header": { "batteryPerc": 100, "configured": true, "connTest": false, "meterType": "Logarex", "</pre>
"version": 0 }, "msgInfo": { "msgCnt": 1, "msgIdx": 133, "user"
"sgnum : 1 }, "payloads": [{ "id": "000000000003e02390",
"type": "serverID" }, { "registers": [
{ "data_valid": true, "filterId": 0, "unit": "Wh", "values": [
3532728, 3532687, 3532644, 3532642



https://www.zenner-iot.com



(1) Anmeldung an der ELEMENT IoT-Plattform

Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie folgende URL in die Adresszeile ein: <u>https://element-iot.com</u>

Melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten, bestehend aus Mandaten, Benutzernamen und Passwort an.

2 Anlegen des KLAX in der ELEMENT IoT-Plattform

Öffnen Sie über die Navigation den Bereich Geräte und navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner, in welchem Sie Ihren KLAX anlegen möchten.

Klicken Sie hier auf das + Symbol und wählen Sie die Option: *Gerät hinzufügen* aus.

👂 EL	EMENT Academy	Dashboard	Gerāte Au	tomation	Einstellungen	Q	Suche	n					Support	John IoT	:
A >	KLAX Geräte	+					ÜBE	RSICHT	MESS	SWERTE 🌣	EINSTELLUI	NGEN			
	Gerät hinzufügen im Ordner KLAX Geräte	Π	KLAX Ge	räte					\sim	FILTER	C	Ð	EXPORT	IMPORTIEREN	N
0	Ordner hinzufügen im Ordner KLAX Geräte		Geräte	e mit Paketen	Geräte ohne	Pakete		1.0).9							
0	Temperatursensoren hinz aus Gerätevorlage	zufügen	Letztes Pake Ø Sendeinter Ø SNR Ø SF	t vall 	⊘ RSSI ⊘ #GWs		Pakete pro Stunde	0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0	Di 03:00	Di 15:00	Mi 03:0	0 Mi 15:0	10 Do 03:	00 Do 15:0 # Gerä	:00 āte
									No data a	available					





https://www.zenner-iot.com

(3) Konfigurieren des KLAX auf der ELEMENT IoT-Plattform

Vergeben Sie einen beliebigen Namen für den KLAX und wählen Sie den KLAX Parser, aus der Liste verfügbarer Optionen.

ELEMENT Academy Dashboard	Geräte Automation Einstellung	en Q Sud	hen		Supp	ort John IoT 🚦
★ KLAX Geräte +		PAKETE		L AKTIONEN	🔅 EINSTELLUNGEN	🇯 API
KLAX #1						
	Allgemein	Symbol	Name des Geräts KLAX #1			
	Position	Parser				
	Profildaten	• KLAX				•
	Schnittstellen	Ordner			ZU ORDNE	R HINZUFÜGEN 🕂
	Wartung	E KLAX	Geräte		VOM ORDNI	ER ENTFERNEN 🖨

Klicken Sie auf + Symbol im Bereich Schnittstellen und wählen Sie ELEMENT LNS LoRaWAN.

ELEMENT Academy Dashbo	pard Geräte Automation Einstellung	en Q Su	chen			Support John IoT
★ KLAX Geräte	+ 🗰 ÜBERSICHT 📕	PAKETE	MESSWERTE	S AKTIONEN		N 🚔 API
Lax #1	SPEICHERN					
	Allgemein	Symbol	Name des Geräts KLAX #1			
	Position	Parser				
	Profildaten	+ KLAX				
	Schnittstellen	Ordner			ZU	ORDNER HINZUFÜGEN 🛨
Temperatur (Platform		E KLA)	K Geräte		VOM	ORDNER ENTFERNEN
Gateway Managemer		t)				
ELEMENT LNS LoRa	WAN (Platform.Drivers.ElementLns)					
		_				





https://www.zenner-iot.com

Für die Konfiguration der Schnittstelle setzen Sie bitte folgende Einstellungen:

• OTAA (Over-the-Air Activation)

Folgenden Werte haben Sie per Mail erhalten:

- Die Geräte-EUI
- App-EUI
- App-Schlüssel

ELEMENT	Academy	Dashboard	Geräte Automation	Einstellungen	Q Suchen		Support John IoT
1 KLAX Geräte	\rangle	+	UBERSICHT	🗐 РАК	ETE 🖍 MESSWE		🗯 API
LO KLAX #1			SPEICHERN		1		
			Allgemein		Symbol Name des Geräts		
			Position	•	Parser KLAX		.
			Profildaten	•	Ontere	 711.05	
1	Temperatur (Pla	atform.Drive	rs.DummyGenerator)		KLAX Geräte	VOM O	
	Gateway Mana		atform.Drivers.Gateway№	lanagement)			
	ELEMENT LNS	LoRaWAN	(Platform.Drivers.Eleme	ntLns)			

4 Abschluss der Installation

Herzlichen Glückwunsch, der KLAX ist nun einsatzbereit.

Sollten Sie noch Fragen zur Installation auf ELEMENT IoT haben, können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

ZENNER IoT Solutions GmbH Spaldingstr. 64 20097 Hamburg

Telefonnummer für Supportanfragen: +49 40 368 448 40 Gerne können Sie uns auch eine E-Mail senden an: <u>support@zenner-iot.com</u>

Um den KLAX mit element-iot zu nutzen ist ein Zugang notwendig, bei Interesse wenden Sie sich bitte an <u>info@zenner-iot.com</u>.



https://datacake.co/

1 Anmeldung bei Datacake

Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie folgende URL in die Adresszeile ein: <u>https://datacake.co/</u>

Falls Sie noch keinen Datacake Account haben, können Sie sich jederzeit anmelden. Mit der Eingabe des Codes "IOTSHOP90DAYS" bei Step 4 haben Sie die ersten 90 Tage Zeit Datacake kostenlos ausprobieren.

2 Device auswählen

In den Vorgefertigte Templates finden Sie den KLAX. Die Templates machen das Onboarding besonders einfach.



ΔΑΤΑ CΑΚΕ



3 LoRaWAN Netzwerk Server auswählen

Viele übliche LoRaWAN Netzwerkserver, wie TTN (The Things Network), sind bereits on Board und verbinden sich mit einem Klick. Alternativ stellt Datacake eine eigene TTN Instanz bereit.



https://datacake.co/

ΔΑΤΑ CΑΚΕ

AO-T Code eingeben und kostenlos testen

Mit dem Code IOTSHOP90DAYS können Sie ohne Verpflichtung die IoT-Plattform ausprobieren und kommen so unkompliziert an Ihre mit dem KLAX gemessenen Verbrauchswerte.

	LORAWAN PINCODE D	ZERO Masterbrick AF)]} N
© Device	Network	3 Plan	Details
Free 0.00€ / month	Light 1.00€ / month	Standard 3.00€ / month	Plus 5.00€ / month
7 days data retention 500 datapoints / day max. 2 per workspace Cancel any time	1 month data retention 1,000 datapoints / day Cancel any time	3 months data retention 2,500 datapoints / day Cancel any time	12 months data retentio 7,500 datapoints / day Cancel any time
fave a code? IOTSHOP90DAYS	Apply		

Image: Big: Big: Big: Big: Big: Big: Big: Big	Add Device			~
Porice Network Details Name Menerater Klax: Does 30 18 25 02 93 69 Books Settings Setting Sett	PINCODE	ZERO Masterbrick AF		
Device Network Details Name	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	3	re
Name Mein erster Klax Device EUI @ 28 39 18 25 82 93 69 @ Back Settings @ WebMook Large WebMook Back as webMook integration and set the URL to https://api.dataceke.co/integrations/horawav/ttr/ Pice Kilowatthour consumed 0,21 © €	Device	Network	Details	re
Mein erster Klax Device EUI	Name			re
Device EUI ® 28 39 18 25 92 93 69 Webhook Settings Secure Webhook Team more about securing the webhook Defines a webhook integration and set the URL to https://api.datacake.co/integrations/lorawan/ttp/ Please create a webhook integrations/lorawan/ttp/ Define kilowatthour consumed 0_21 € Add Device	Mein erster Klax			re
@0 28 39 10 percent Webhook Settings Image: Control of the set of t	Device EUI			re
Webhook Settings Secure Webhook Leter more about securing the webhook Please create a webhook integration and set the URL to https://api.datacake.co/integrations/lorawan/ttr/ Price kilowatthour consumed 0,21 © € Kadd Deprec	00 28 39 18 25 02 93 6	9		tes re
Please create a webbook integration and set the URL to https://api.datacake.co/integrations/lorawan/ttn/ Price kilowatthour consumed 0.21 E K Back Add Device	Webhook Settings Secure Webhook Learn more about securing the webh	pok		re re
Price kilowatthour consumed	Please create a webhook ir https://api.datacake.co/int	tegration and set the URL to egrations/lorawan/ttn/		e
0,21	Price kilowatthour consume	ed		re
Sack Add Device	0,21		٢	€
	Back Add Device			re

5 DevEUI eingeben und loslegen

Schon ist das LoRaWAN Device in Datacake integriert und deren Werte auf dem kreierten, anpassbaren Dashboard angezeigt.

6 Abschluss der Installation

Herzlichen Glückwunsch, der KLAX ist nun einsatzbereit. Sollten Sie noch weitere Fragen zu Datacake haben:

Datacake GmbH Von-Siemens-Str. 20 48691 Vreden

Telefonnummer: +49 2564 999 70 10 E-Mail: <u>support@datacake.de</u>



Umwelt- und Sicherheitshinweise

Entsorgung

• Entsorgen Sie dieses Produkt und die Batterien nicht als unsortierten Hausmüll, sondern führen Sie ihn bitte zu den entsprechend gesonderten Müllsammelstellen.

Sicherheitshinweise

- Ausgetretene Batterieflüssigkeit die mit Augen in Berührung kamen, sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Sollte die Flüssigkeit mit Haut in Kontakt kommen, diese Stellen sorgfältig mit Wasser waschen.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Das Gerät ist dafür vorgesehen am Stromzähler, Gaszähler oder Mengenumwerter mittels Magnet aufgesetzt zu werden um anschließend Daten per LoRaWAN zu übertragen. Für anderweitige Zwecke übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Halten Sie sich als Träger von Herzschrittmachern und/oder implantierten Defribillatoren mit genügend Abstand vom Gerät fern und warnen Sie beschriebene Träger entsprechend.
- Nach gegenwärtigem Wissensstand haben Dauermagnete keine messbare negative Auswirkung auf den Menschen und daher ist eine gesundheitliche Gefährdung unwahrscheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden.
- Der eingebaute Magnet erzeugt ein starkes Magnetfeld, unter anderem können Fernseher, Laptops, Festplatten, Kreditkarten, EC-Karten, andere Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigt werden.
- Nicht unter 0° Celsius oder über 60° Celsius verwenden.
- Für Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung ist die Benutzung dieses Sensors nicht geeignet.

Copyright

Dieses Handbuch kann ohne Ankündigung geändert werden und die Urheberrechte für dieses Handbuch liegen bei Alpha-Omega Technology GmbH & Co. KG.

KLAX und iot-shop.de sind eingetragene Marken von Alpha-Omega Technology GmbH & Co. KG.

ELEMENT IoT ist eine Marke von ZENNER IoT Solutions GmbH. The Things Network ist eine Marke von The Things Industries. Datacake ist eine Marke von DATACAKE GmbH.

